Mandis shop

CXES



Original	Rechange
Under	Red (A)
Computer/MCI	1
Video	TV/R
On-Off	Power
Volume+	VOL +
Zoom	WIDE
Page Up	CH +
Volume-	VOL -
Focus	VOD
Page Down	CH -
Mute	MUTE
Cursor	MEDIA
Freeze/No Show	Pause
Auto Image	V-FOR
Menu	MENU
Normal	BACK
Up	UP

Original	Rechange
Left	LEFT
OK	OK
Right	RIGHT
Down	DOWN
Nothing	OPT+
D.Zoom	TEXT



https://tout-telecommandes.fr/fr/BOXLIGHT/1038276-82846-telecommande-de-remplacement-pour-BOXLIGHT-CXES.html