Mandis shop

Hisense EN3A31

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	☼		Setup / OPT /
CH.list	CH.List		Smart / List
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Back		Back / Return
	Dialog		Audio / Lang I/II
	Home		Menu / Home
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
6	5		5
5	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
Text	Text		Text / Goto
Subtitle	Subtitle		Subtitle / EQ

https://tout-telecommandes.fr/fr/Hisense/1039392-60734-telecommande-de-remplacement-pour-Hisense-EN3A31-T169861.html