| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby/On | | Power |
| | HDD/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| DISPLAY HELP | Help | DISC NAV LIST | List |
| DISPLAY HELP | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TV/DVD INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| TV/DVD INPUT SELECT | TV/DVD | APP MEDIA | Media |
| AUDIO 1 | 1 | 1 | 1 |
| SUBTITLE 2 | 2 | 2 | 2 |
| ANGLE 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO 1 | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE 2 | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE 3 | Angle | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| DISC NAVIGATOR TOP MENU | Top Menu/Disc Navigator | SOUND DUAL | Dual |
| SHOW VIEW MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SHOW VIEW MENU | Showview | HOME SMART | Smart |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Home Menu | REPEAT TEXT | Text |
| ENTER | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | <<</I< | B | Green |
| | >>/I> | D | Blue |
| REC MODE | Stop | | Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | <<I | | I << |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP REC | Stop Rec | SETTINGS OPT | Options |
| ONE TOUCH COPY | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| | Back CM | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| | CM Skip | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Tv Direct Rec | PICTURE FORMAT | Format |
| CHANNEL | CH+ | CH | Ch + |
| CHANNEL | CH- | CH | Ch - |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |