Original		Rechange	
STANDBY /ON	Standby/on		Power
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/CD	DVD/CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB	USB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LINE	Line	SHIFT + TV 1	Shift + 1
LINE	Line	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE +	Up/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNE +	Up/Tune+		Up
MENU	Menu	LIST SMART	Smart / List
ST- HOME MENU	Left/ST-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
ST- HOME MENU	Left/ST-		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Rechange
Right/ST+	Shift + >>I / Preset+
Right/ST+	Right
Home Menu	Menu / Home
Down/Tune-	Shift + << /
Down/Tune-	Down
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Test Tone	Text / Goto
Surround	Shift + Eject / Surround
Sound	Sound / Title
<</<I/<II	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/I>/II>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+

Original	Rechange
Power Tv	Shift + Power
CH+ Tv	CH+ / Page+
Vol+ Tv	Shift + Vol+
Sleep	Sleep / Timer
Input Tv	AV / Input / RDS
CH- Tv	CH- / Page-
Vol- Tv	Shift + Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+