Original		Rechange	
	Power BD		Power
	Eject	ZOOM	Eject
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Rechange	
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
TV VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
TV VOL	Vol - Tv	VOL	Vol -
TV MUTE	Mute Tv	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH	Ch +
PROG	Prog-	CH	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange		Original	Rechange
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
►	Right	►	Right		
◄	Left	◄	Left		
↵	Enter	OK	Ok		
A	Red/A	A	Red		
B	Green/B	B	Green		
PIP CH − C	Yellow/C/PIP CH-	C	Yellow		
PIP CH + D	Blue/D/PIP CH+	D	Blue		
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart		
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format		
2D→3D	2D-3D	ECO 3D	3D		
WWW	WWW	APP MEDIA	Media		
SOCIAL TV	TV Social	SEARCH TV/R	TV/R		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REC PAUSE	Pause/Rec	SHIFT + II	Shift + Pause		

Original		Rechange	
TV	Power Tv		Power
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
I<<	I<<	<<	I<<
>>I	>>I	>>	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	■	Stop

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/ A	A	Red
B	Green/ B	B	Green
PIP CH − C	Yellow/ C	C	Yellow
PIP CH + D	Blue/ D	D	Blue
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/ R
2D→3D	2D- 3D	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Rechange