Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT TV	Tv Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INPUT	Input	TIMER AV	AV
RATIO	Ratio	HOME SMART	Smart
- ☼	- ☼	SHIFT + ◀	Shift + Left
☼ +	☼ +	SHIFT + ▶	Shift + Right
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause

Original		Rechange	
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
PR+	PR+	CH+	Ch +
PR-	PR-	CH-	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME	[=o] / Ti me	GUIDE	Gui de
HOLD	[=+] / Hol d	AD SUBT	Subt
SIZE	[=♦] / Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
UPDATE	[=x] / Updat e	SEARCH TV/R	TV/ R
INDEX	[=i] / I ndex	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
REVEAL	[=?] / Reveal	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input Source	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
– PR	PR-	– CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	– VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute