Mandis shop

LG AKB69680404

Original		Rechange	
RATIO	RATIO	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	POWER		Power
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV MODE	ANGLE INFO	Info / Angle
ENERGY SAVING	ENERGY	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q.VIEW	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
VOL+	VOL+	VOL	Vol +
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P PAGE	PR+/PAGE UP	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL	Vol -
P PAGE	PR-/PAGE	CH PAGE	CH- / Page-
UP	UP		Up
LEFT	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
RIGHT	RIGHT		Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	DOWN		Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
RED	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	STOP	HOLD	Stop / Hold
YELLOW	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PLAY	PLAY	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	BLUE		Blue / Prime Video / Random
	PAUSE		Pause / Step / Freeze
	TEXT		Text / Goto
	<<		<< / Tune-
	T. OPT		Setup / OPT /
	>>		>> / Tune+
	FAV/MARK		Fav / Marker / PC
	SIMPLINK		Zoom / Size
	Q. MENU		D. Menu / Top

Original	Rechange