Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red/A	A	Red

Original		Rechange	
B	Green/ B	B	Green
C	Yel l ow/ C	C	Yel l ow
D	Bl ue/ D	D	Bl ue
@TV INTERNET	I nt er net / @Tv	HOME SMART	Smart
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
ALARM	Al ar m	PROG SLEEP	Sl eep
I-II DUAL	Dual / I - I I	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Pause	Pause	Pause	Pause
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Pl ay	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
St op	St op	St op	St op

Original	Rechange