Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	World	APP MEDIA	Media
	Music/Camera/Ph	HOME SMART	Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
*/O	*/O	PICTURE FORMAT	Format
*/Q	*/Q	ECO 3D	3D

Original		Rechange		Original		Rechange	
[≡] / Text		REPEAT TEXT	Text				
Red		A	Red				
Green		B	Green				
Yellow		C	Yellow				
Blue		D	Blue				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
[≡] . .		AD SUBT	Subt				
- [O] -		SETTINGS OPT	Options				
<<		<<	<<				
Pause		II	Pause				
>>		>>	>>				
Rec		REC MODE	Rec				
Play		PLAY MODE ▶	Play				
Stop		■	Stop				