Original		Rechange	
	Input		AV / Input / RDS
	Power		Power
	Digital/Analog		Setup / OPT /
	TV/Radio		TV/Radio /
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	EXT.Box Menu		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[i+]/[?]		Info / Angle
	0		0

Original		Rechange	
	[≡]		Text / Goto
	Google Play		Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Action Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	APPS		Shift + Green / APP /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Home		Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Stop	HOLD Stop / Hold
Vol+	VOL+ Vol+	TITLE LIST Title List	LIST SMART Smart / List
Recall	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Prog+	CH PAGE+ CH+ / Page+		
Vol-	VOL- Vol-		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Prog-	CH PAGE- CH- / Page-		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Help	SURROUND Eject / Surround		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		