Original		Rechange	
	Standby		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
	OSD	HOME SMART	Smart
	Step	SHIFT +	Shift + Pause
	Recover	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>

Original	Rechange
Angle	Format
Zoom	Shift + Eject
3D	3D
Prog	Sleep
Title	Info
Repeat	Text
A-B	Shift + Text
Slow	Shift + Play
Menu	Menu
N/P	List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
PS	Yellow
Audio Up	Shift + Dual

Original	Rechange