Original		Rechange	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV		TV/R
	CH+ TV		Ch +
	CH- TV		Ch -
	Vol + TV		Vol +
	Vol - TV		Vol -
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/10 TV		0
	-/-- TV		Guide

Original		Rechange	
	Enter/Memory/D.Skip TV		Pre Ch
	Standby AV Video		Shift + Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	2CH		Text
	A.F.D.		Options
	Movie		Format
	Music		Dual
	Dual Mono		3D
	Main Menu		Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video		Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1		Subt

Original	Rechange	Original	Rechange
Enter / Memory / D. Skip Video 1	Shift + Pre Ch	Enter Video 1	Ok
1 Video 1	Shift + 1	Display Video	Info
2 Video 1	Shift + 2	Master Vol +	Shift + Vol +
3 Video 1	Shift + 3	Master Vol -	Shift + Vol -
4 Video 1	Shift + 4	Muting	Mute
5 Video 1	Shift + 5	Play Video 1	Play
6 Video 1	Shift + 6	Pause Video 1	Pause
7 Video 1	Shift + 7	Stop Video 1	Stop
8 Video 1	Shift + 8	<</ Tuning- Video	<<
9 Video 1	Shift + 9	>>/ Tuning+	>>
0/10 Video 1	Shift + 0	I <</ Preset +	I <<
-/--/>10/ Clear Video 1	Shift + Guide	>>I / Preset + Video 1	>>I
AV Menu Video	AV	·→Advance/ Step I > Video 1	Shift + Ch +
Up Video 1	Up	←/ Replay/ <I Step Video 1	Shift + Ch -
Down Video 1	Down		
Right Video 1	Right		
Left Video 1	Left		

Original		Rechange	
Standby System		Power	
Standby AV		Shift + Power	
Sleep		Sleep	
Test Tone		Smart	
Play		Play	
>>/ Tuning+		>>	
<</ Tuning-		<<	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
Main Menu		Menu	
Video 1		Red	
Video 2		Green	
SA-CD/CD		Yellow	
DVD		Blue	
Tuner		Media	
1		1	
2		2	

Original		Rechange	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0	
-/--/>10/Clear		Guide	
Enter/Memory/D.S		Pre Ch	
Top		Shift + Menu	
AV Menu		AV	
Muting		Mute	
Return/Exit		Back	
Display		Info	
Master Vol +		Vol +	
Master Vol -		Vol -	

Original		Rechange		Original		Rechange
PRESET –	I <</ Preset-	K<	I <<			
PRESET +	>>I / Preset+	>>I	>>I			
	Up		Up			
	Down		Down			
	Right		Right			
	Left		Left			
ENTER	Enter	OK	Ok			
ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +			
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -			
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual			
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format			
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options			
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D			
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text			
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R			
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt			
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List			

Original		Rechange	
Standby System		Power	
Standby AV		Shift + Power	
Sleep		Sleep	
Test Tone		Smart	
Video 1		Red	
Video 2		Green	
SA-CD/CD		Yellow	
DVD		Blue	
Tuner		Media	
Main Menu		Menu	
Music		Dual	
Movie		Format	
2CH		Text	
Dual Mono		3D	
A. F. D.		Options	
Enter/Memory/D. S		Pre Ch	
1		1	

Original		Rechange	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0	
-/--/>10/Clear		Guide	
Master Vol +		Vol +	
Master Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Display		Info	
Enter		Ok	
Play		Play	
Pause		Pause	

Original		Rechange		Original		Rechange
	Stop		Stop			
TUNING –	<</ Tuning-		<<			
TUNING +	>>/ Tuning+		>>			
TV CH – PRESET –	I </ Preset-		I <<			
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I			

Original		Rechange	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D. Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Original		Rechange	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<</Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING −	<</Tuning- Tuner	⏪	<<

Original		Rechange	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
AV I/⏻	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/ - - / >10/ Clear Video 2	-/ -- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
AV BACKGROUND	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 2		Up
	Down Video 2		Down
	Right Video 2		Right
	Left Video 2		Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Play Video 2	PLAY MODE	Play
	Pause Video 2		Pause
	Stop Video 2		Stop
REPLAY	← / Replay/ ⊲ I Step Video 2	CH -	Ch -
ADVANCE	· →Advance/ Step I > Video 2	CH +	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	SHIFT +	Shift + >>I
TV CH - PRESET -	I <</ Preset - Vide	SHIFT +	Shift + I <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TUNING -	<</ Tuning- Video	SHIFT +	Shift + <<