Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Rechange	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH. LIST	Ch. List	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH +	Ch +	CH +	Ch +
CH -	Ch -	CH -	Ch -
PIC	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze		Pause
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange		Original	Rechange
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
HOLD	Hold	■	Stop		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
SUBPAGE	Subpage	≪	<<		
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject		
MIX	Mix	≫	>>		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
INDEX	Index	PLAY MODE ▶	Play		