Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CMS	Smart
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Exit	Exit
5	5	Back	Back
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
[S]	Guide	·:·	List
[-o-]	Pre Ch	[^]	Subt
Vol +	Vol +	Internet	Media
Vol -	Vol -	Audio	Dual
Mute	Mute	[+]	Format

Original		Rechange	
	[^^]	REPEAT TEXT	Text
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	[≡^]	ECO 3D	3D
*	☼	SETTINGS OPT	Options
i	i	DISPLAY INFO	Info
◄◄	<<	≪	<<
▮▮	Pause	▮▮	Pause
►►	>>	≫	>>
►	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop
	Music/ Photo/ Vide	SEARCH TV/R	TV/ R

Original	Rechange