Original		Rechange	
Power		Power	
Freeze		Stop	
Swap		Back	
PIP		Smart	
FAV. CH		Pre Ch	
I-II		Dual	
[≡]		Text	
Mute		Mute	
Sleep		Sleep	
P. Size		Eject	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Original		Rechange	
8		8	
9		9	
0		0	
Jump		Guide	
ENT		Media	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Info		Info	
Source		AV	
CH+		Ch +	
Ch-		Ch -	
Exit		Exit	
Menu		Menu	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual		
P. Mode	PICTURE FORMAT — Format		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		
[≡i]	SETTINGS OPT — Options		
[≡?]	SEARCH TV/R — TV/R		
[≡↕]	ECO 3D — 3D		
[≡▯]	II — Pause		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
S.PAGE	Recall / S. Pag	RETURN BACK	Back
PVR LIST	Index / PVR Lis	HOME SMART	Smart
REC	Reveal / Rec	REC MODE	Rec
T.SHIFT	Zoom / T. Shift	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
AUTO	Hold / Auto	-/-- GUIDE	Guide
AUTO	Hold / Auto	SHIFT + ■	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
I-II	I - II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
I<<	I <<	I<<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
<<	<<	<<	<<

Original		Rechange	
▶▶	>>	▶▶	>>
FAV	Slow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT + ▲	Shift + Up
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT + ▼	Shift + Down
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back