Original	Rechange
Power	Power
Mute Tv	SHIFT + MUTE — Shift + Mute
Vol - Tv	VOL − — Vol -
Vol + Tv	+ VOL — Vol +
Prog- Tv	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Prog+ Tv	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
Input Tv	TIMER AV — AV
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Mute	MUTE — Mute
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8

Original	Rechange
9	9 — 9
0	0 — 0
PROG +	+ CH — Ch +
Prog-	CH − — Ch -
AUDIO	SOUND DUAL — Dual
SUBTITLE	AD SUBT — Subt
[≡]	REPEAT TEXT — Text
TV/RADIO — TV / Radio	SEARCH TV/R — TV/R
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue
SYSTEM MENU — System Menu	TOP MENU MENU — Menu
TITLE LIST — Title List	SHIFT + OK — Shift + Ok
GUIDE — Guide	-/-- GUIDE — Guide
TIMER — Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
TIMER — Timer	PROG SLEEP — Sleep

Original		Rechange	
	◨	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	⬅	SHIFT +	Shift + Left
	•➡	SHIFT +	Shift + Right
	<< / ◁I		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>> / II>		>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop