Original		Rechange
DVD	Power	Power
TV	Power Tv	Shift + Power
CH	CH+ Tv	Shift + CH+ /
VOLUME	Volume+ Tv	Vol +
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	Shift + TV/Radio / Program
AV	AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	Shift + CH- /
VOLUME	Volume- Tv	Vol -
1	1	1
2	2	2
3	3	3
CH	CH+	CH+ / Page+
4	4	4
5	5	5
6	6	6
CH	CH-	CH- / Page-
7	7	7

Original		Rechange
8	8	8
9	9	9
ShowView	ShowView	Zoom / Size
CANCEL	Cancel	Exit / Cancel / Clear
0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	Shift + Display / Media
	<< Skip	<< / Preset-
	Skip >>I	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	<< / Tune-
	Slow/Search >>	>> / Tune+
STOP	Stop	Stop / Hold
PAUSE	Pause	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator/Top	D.Menu / Top
	Up	Up
FUNCTIONS	Functions	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left	F Rec	Subtitle / EQ
Enter	OK	HDD	Shift + 5
Right	Right	DVD	Shift + 6
Sub Menu	Menu / Home	SD/PC	Shift + 7
Down	Down	B1	Shift + 1
Return	Back / Return	II>/Frame	Shift + 2
Prog/Check	TV/Radio /	Position	Shift + 3
Display	Display / Media	Input Select	Shift + 4
Status	Picture / Format		
Time Slip	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
EXT Link	Smart / List		
Timer	Sleep / Timer		
Audio	Audio / Lang I/II		
Create Chapter	Green / APP / Repeat		
Erase	Red / Netflix / Search		