Mandis shop

Sony RMT835

Original	Rechange	Original	Rechange
Photo	Smart / List	Display	Display / Media
Data Code	Back / Return	Down	Down
Star/Stop	Power		
<</◁ Scan	<< / Tune-		
Scan Slow	>> / Tune+		
T	CH+ / Page+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
W	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Up	Up		
Visual Index	Info / Angle		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		

https://tout-telecommande.fr/fr/sony/10794-807-telecommande-de-remplacement-pour-sony-rmt835-149275.html