Mandis shop

RC340C

Original		Rechange	Original		Rechange
	Shuffle	Blue / Prime Video / Random	1	1	1
	Open/Close	Eject / Surround	2	2	2
	Display	Display / Media	3	3	3
	Repeat	Green / APP / Repeat		Memory	Menu / Home
	Pause	Pause / Step / Freeze	4	4	4
	Rec/Pause Tape	Rec / Rec Mode	5	5	5
	Stop	Stop / Hold	6	6	6
	Stop Tape	Shift + Stop /		Clear	Exit / Cancel / Clear
	Play	Play / Slow	7	7	7
	<<	<< / Tune-	8	8	8
	<< Tape	Left	9	9	9
	>>	>> / Tune+		Time Edit	TV/Radio /
	>> Tape	Right	+10	+10	Guide / EPG / -/--
	I<<	I<< / Preset-	0	0	0
	< Tape	CH- / Page-		Next Selection	Smart / List
	>>I	>>I / Preset+		Peak Search	AV / Input / RDS
	> Tape	CH+ / Page+		A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://tout-telecommande.fr/fr/oky/1666-768-telecommande-remplacement-pour-Oky-RC340C.html