Original		Rechange	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0
	CH.List		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Info		Info / Angle
	Deezer		Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	Home		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	CH-		CH- / Page-
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Prime Video		Shift + Blue / Prime
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
plex	Plex	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
BROWSER	Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Disney+	Disney+	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
free	Free	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏯	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Play / Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange