Original		Rechange	
POWER	Power CD	SHIFT + POWER	Shift + Power
AMP POWER	AMP Power	POWER	Power
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + 2	Shift + 2
NET/AUX	NET/AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT + 4	Shift + 4
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT + 5	Shift + 5
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
EXT.PRE	EXT.PRE	SHIFT + 9	Shift + 9
USB-DAC	USB/DAC	SHIFT + 8	Shift + 8
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
■	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ANALOG MODE	Analog Mode	LIST SMART	Smart / List
SOURCE DIRECT	Source Direct	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
TV AUTO - PLAY	Tv Auto Play	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL -	Vol-
QUEUE PROG RAM	Prog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPTION MODE	Mode/Option	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣ *	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PURE DIRECT	Pure direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER	Power NET	SHIFT + POWER	Shift + Power
AMP POWER	AMP Power	POWER	Power
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + 2	Shift + 2
NET/AUX	NET/AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT + 4	Shift + 4
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT + 5	Shift + 5
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
EXT.PRE	EXT.PRE	SHIFT + 9	Shift + 9
USB-DAC	USB-DAC	SHIFT + 8	Shift + 8
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
■	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ANALOG MODE	Analog Mode	LIST SMART	Smart / List
SOURCE DIRECT	Source Direct	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
TV AUTO - PLAY	Tv Auto-Play	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL -	Vol-
QUEUE PROG RAM	Prog	GOTO TEXT	Text / Goto
OPTION MODE	Mode/Option	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1 .@/	1	TV 1	1

Original		Rechange		Original		Rechange	
2 ABC	2	DVD 2	2				
3 DEF	3	CD - STB 3	3				
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
6 MNO	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0 ␣ *	0	HDMI - SAT 0	0				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				