Mandis shop

CT-9526



Original		Rechange	
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
	[I]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	☼	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	+		Up
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
→ISI←	→ISI←	FORMAT PICTURE	Picture / Format
-	-		Down
	Vol+	+ VOL	Vol+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Vol-	VOL -	Vol-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
	0-39 Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0~39	0-39 Down	- CH PAGE	CH- / Page-
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Display	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[x]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	[♦]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle



https://tout-telecommandes.fr/fr/Toshiba/1068932-32377-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-CT-9526.html