Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Video/Go-To	Text / Goto
Audio Out	Mute / Dimmer	Input Source	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Stop	Stop / Hold	Info/Intro	Info / Angle
Record	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
Prev.	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Next	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Audio Dub	Sound / Title	Slow/Dpss+	Vol+
Audio	Audio / Lang I/II	VCR/TV	Smart / List
Case Tape	Picture / Format	Tracking+	CH+ / Page+
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Slow/Dpss-	Vol-
Progr/C/CH	TV/Radio /	Display	Display / Media
Mon/TV	D.Menu / Top	Tracking-	CH- / Page-
T.Set/Clock	Setup / OPT /	1	1



Tools

Original	Rechange
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Vps/Pdc	Fav / Marker / PC
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat
Sp/Lp/Speed	Yellow / YouTube / Repeat
F.Adv	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Slow Down	Shift + Play / Slow

Original	Rechange
X2 Rew/Play	Shift + << /
Timer/Record	Shift + Sleep / Timer
Frame Up	Shift + Up
Frame Down	Shift + Down
Auto/Track	Shift + Smart / List
Search Index	Shift + Red / Netflix /
Counter Clock	Shift + Green / APP /
Counter/Memor	Shift + Yellow / YouTube /
Counter Reset	Shift + Blue / Prime

