Mandis shop



Original	Rechange
Power	Power
Slow	Shift + Play /
Search	Red / Netflix / Search
Open / Close	Eject / Surround
Subtitle	Subtitle / EQ
Title	Sound / Title
Return	Back / Return
PBC	Picture / Format
Bookmark	Fav / Marker / PC
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Digest	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
VCR	Shift + 4

Original	Rechange
Up / Prog/Trk+	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down / Prog/Trk-	Down
DVD Menu	D.Menu / Top
Prev	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
FR	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
Program	TV/Radio /
4	4





Original		Rechange		Original		Rechange	
	5		5				
	6		6				
	Random		Blue / Prime Video / Random				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	Speed / 3D		Guide / EPG / -/--				
	Input		AV / Input / RDS				
	TV / VCR		Smart / List				
	CLK / CNT		Menu / Home				
	CLR / Angle		Info / Angle				
	Repeat		Green / APP / Repeat				
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat				
	Display		Display / Media				

