Mandis shop

# Thomson ALTIMA 3000

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power ON/Off | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| CD Play | Play / Slow |
| CD Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| CD Rewind | << / Tune- |
| CD F.FWD | >> / Tune+ |
| Prev./Prog- | I<< / Preset- |
| Next/Prog+ | >>I / Preset+ |
| Tape 2 Pre./eq | Subtitle / EQ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Program | TV/Radio / |
| Woofer/Speed | D.Menu / Top |
| Vol Rs-/Effect | Setup / OPT / |
| Tape 1 Preset | Text / Goto |
| Tape 1 Hall/Ats | AV / Input / RDS |
| Funct./Direct | Menu / Home |

| Original | Rechange |
|---|---|
| CD/Theater | Info / Angle |
| Volume+ | Vol+ |
| Mode | Smart / List |
| Volume- | Vol- |
| Display | Display / Media |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| CD Random | Blue / Prime Video / Random |
| Tape 1 Play | Shift + Play / |
| Preset Pause | Shift + Pause / Step / |
| Tape 1 Stop | Shift + Stop / |
| Tape 1 Rec | Shift + Rec / Rec Mode |
| Tape 1 Rew | Shift + << / |
| Tape 1 F.FWD | Shift + >> / |
| | |
| | |
| | |
| | |




https://tout-telecommandes.fr/fr/Thomson/1068956-telecommande-equivalente-Thomson-ALTIMA3000.html