

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | -- | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up | 0 | 0 |
| P+ | CH+ / Page+ | P<P | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home | PP | Back / Return |
| Left | Left | Vol+ | Vol+ |
| Right | Right | I-II | Audio / Lang I/II |
| P- | CH- / Page- | Mute | Mute / Dimmer |
| Down | Down | Vol- | Vol- |
| 1 | 1 | Info | Info / Angle |
| 2 | 2 | Red | Red / Netflix / Search |
| 3 | 3 | Green | Green / APP / Repeat |
| 4 | 4 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 5 | 5 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 6 | 6 | TV | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AV | AV / Input / RDS |
| 8 | 8 | [=] | Text / Goto |
| 9 | 9 | [=o] | Picture / Format |






| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [ /=] | Zoom / Size | | |
| [=x] | Subtitle / EQ | | |
| [=♦] | Setup / OPT / | | |
| [=?] | Smart / List | | |
| [=i] | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Select | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 10+ | | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Search | | Red / Netflix / Search |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | A→B | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol- | | Vol- |
| | Display | | Display / Media |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | Zoom | | Zoom / Size |
| | Prog | | TV/Radio / |
| | C | | Smart / List |
| | Angle | | Info / Angle |
| | Return | | Back / Return |
| | Time | | Sleep / Timer |
| | << | | << / Tune- |






| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Title | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | | | | |






| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Select | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | P- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol- | | Vol- |
| | Red/List | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/FAV | | Blue / Prime Video / Random |
| | ? | | Smart / List |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| | Tv/Radio | | TV/Radio / |

