

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIVE	Live	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
SUBT	SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
V+	Vol+	VOL +	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol-	VOL -	Vol-

Original		Rechange	
	Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	=	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
FPlay	FPlay	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
☼	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu





Original	Rechange	Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Audio	Audio / Lang I/II		
TXT	Text / Goto		
Picture	Picture / Format		

