

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE/DEL	Angle/Del	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PBC	PBC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
UP	Up		Up
TITLE/TTX	Title/TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	Down		Down
PROG/EPG	Prog/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze





Original		Rechange	
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Source		AV / Input / RDS
	L/R		Sound / Title
	Slow		Shift + Play /
	Rec		Rec / Rec Mode
	Step		Shift + Pause / Step /
	Vol-		Vol-
	Vol+		Vol+
	Red/Repeat		Red / Netflix / Search
	Green/A-B		Green / APP / Repeat
	Yellow/Zoom		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Clear		Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange

