| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | CH/Page+ | CH+ / Page+ |
| Mute | Mute / Dimmer | Volume- | Vol- |
| Audio | Audio / Lang I/II | Display | Display / Media |
| Subt.List | Subtitle / EQ | CH/Page- | CH- / Page- |
| Opt? | Setup / OPT / | 1. ? | 1 |
| Text | Text / Goto | 2abc | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3def | 3 |
| Menu Up | Up | 4ghi | 4 |
| Info | Info / Angle | 5jkl | 5 |
| Menu Left | Left | 6mno | 6 |
| OK Enter | OK | 7pqrm | 7 |
| Menu Right | Right | 8tuv | 8 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 9wxyz | 9 |
| Menu Down | Down | Guide Pilote | Guide / EPG / -/-- |
| Back | Back / Return | 0/10 | 0 |
| Volume+ | Vol+ | FAV Pref. | Fav / Marker / PC |
| TV | Smart / List | Red | Red / Netflix / Search |



| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Video | Shift + 4 | | |
| Epg | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

