Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
1	1	I-II	Audio / Lang I/II
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK/Select	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	TV/DTV	TV/Radio /
AV/Source	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+	[≡]/Text	Text / Goto
[i]/Info	Info / Angle	[≡o]	Sleep / Timer

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡+] / [X]		<< / Tune-		
	[≡x] / [· ·]		>> / Tune+		
	[.] / [*]		I << / Preset-		
	[≡♦] / [+] / Wide		Picture / Format		
	[≡?]		>>I / Preset+		
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--		
	P<P/SWAP		Fav / Marker / PC		
	PP		Back / Return		