Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TXT	TV/TX	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
VOL -	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange	
SWP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PP	PP	LIST SMART	Smart / List
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Violet	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Update	SHIFT + OK — Shift + OK		
Reveal	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return		
P100	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		