

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	Power		Power
NORMAL	Normal	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD TV/AV	Tv/Av/DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT	Aspect	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
PR▲	Up		Up
PR▲	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
	Right		Right
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR▼	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR▼	Down		Down
OK/ ENTER	OK/Enter	OK	OK
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
o))		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
F.R/SLOW	<<	TUNE-	<< / Tune-





Original		Rechange	
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
F.F/SLOW	>>	TUNE+	>> / Tune+
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE/PBC	Title/PBC	GOTO TEXT	Text / Goto
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[=i]	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Red/Clear	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CLEAR	Red/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
SEARCH	Yellow/Search	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEARCH	Yellow/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

