Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Favorite	Shift + Pre Ch
Mute	Mute	Play	Play
Subtitle	Subt	Pause	Pause
<<	<<	Stop	Stop
>>	>>	Info	Info
I<<	I<<	1	1
>>I	>>I	2	2
Record	Rec	3	3
Up	Up	4	4
CH+	Ch +	5	5
CH-	Ch -	6	6
Down	Down	7	7
Right	Right	8	8
Vol+	Vol +	9	9
Vol-	Vol -	0	0
Left	Left	EPG	Guide
OK	Ok	Tv/Radio	TV/R

Original	Rechange	Original	Rechange
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
RECALL Recall	FAV PRE-CH Pre Ch		
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TELETEXT Teletext	REPEAT TEXT Text		
FILE File	HOME SMART Smart		
DEVICE Device	TIMER AV AV		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu		
EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit		