Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	F1/ Find	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Mute	Mute	F2/ Zoom	Eject
Red	Red	F3/ TXT	Text
Green	Green	F4	Media
Yellow	Yellow	Menu	Menu
Blue	Blue	Info	Info
Aspect	3D	FAV	Pre Ch
Subt.	Subt	Exit	Exit
<<	<<	UP/ CH+	Up
>>	>>	Down/ CH-	Down
I <<	I <<	Right	Right
>>I	>>I	Left	Left
Play	Play	OK	Ok
Pause	Pause	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
Rec	Rec	Audio	Dual
USB	AV	EPG	Guide

Original		Rechange		Original		Rechange	
PAG +	Pag+	CH +	Ch +				
PAG −	Pag-	CH −	Ch -				
1 QD	1	1	1				
2 ABC	2	2	2				
3 DEF	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
6 MNO	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
9 WXYZ	9	9	9				
0 ␣	0	0	0				
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back				
TV/ RADIO	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R				