Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡i]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ASPECT	[<>]/Aspect	SURROUND	Eject / Surround
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
COLOUR SYSTEM	Colour System	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FUN-LINK	Fun-Link	LIST SMART	Smart / List
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
− VOL	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡o]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OK	OK	OK	OK
	[≡+]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
Power		Power	
0	0	0	0
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left