| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | Prog Return | Fav / Marker / PC |
| Input Select | AV / Input / RDS | Vol+ | Vol+ |
| Display | Display / Media | Right | Right |
| Sleep | Sleep / Timer | Prog/Page Up | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | OK | OK |
| 3 | 3 | Vol- | Vol- |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | Prog/Page | CH- / Page- |
| 6 | 6 | Down | Down |
| 7 | 7 | Color System | D.Menu / Top |
| 8 | 8 | Hold | Stop / Hold |
| 9 | 9 | Red | Red / Netflix / Search |
| Menu | Menu / Home | Green | Green / APP / Repeat |
| 0 | 0 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Sound Sel | Audio / Lang I/II | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Mute | Mute / Dimmer | Index | Setup / OPT / Tools |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Reveal | Subtitle / EQ | | |
| Expand | Zoom / Size | | |
| Sub Code | TV/Radio / | | |
| Text | Text / Goto | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |