Mandis shop

UMS4401

Original	Rechange	Original	Rechange
CD/ Random	Blue / Prime Video / Random	File Search	Red / Netflix / Search
Band/ Tuner	Shift + 6	Stop	Stop / Hold
Power	Power	Clock/ Sleep	Sleep / Timer
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Timer	Shift + Sleep / Timer
3	3	I<< Search/ Skip/ Tuning	I<< / Preset-
4	4	Display	Display / Media
5	5	Search/ Skip/ Tuning/ Album >>I	>>I / Preset+
6	6	Stereo/ Beat Cut	Sound / Title
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	EQ/ X-Bass	Audio / Lang I/II
9	9	Volume-	Vol -
Program	TV/ Radio /	Mute	Mute / Dimmer
0	0	Volume+	Vol +
+10	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://tout-telecommande.fr/fr/grundig/1654-345-telecommande-de-remplacement-pour-grundig-ums4401-r20173301.html