Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
Eject		SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Play/Pause		SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Stop		HOLD	Stop / Hold
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SYS-MENU	Sys Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH−	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG− LAN	Lan/Prog-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Zoom/ Prog+	Shift + CH+ /	Blue/ A-B/ Subtitl	Blue / Prime Video / Random
Sub	Subtitle / EQ		
Goto	Text / Goto		
SET/ Tv/ TXT/ DVB-	Setup / OPT /		
Menu/ Cancel / Tv Format	Menu / Home		
ANG/ Reveal / Exit	Exit / Cancel / Clear		
Title/ info	Shift + Sound / Title		
<</ Hold/ Languag	<< / Tune-		
>>/ Size/ Text	>> / Tune+		
I <</ Subpage	I << / Preset-		
FAV	Fav / Marker / PC		
>>I / Index	>>I / Preset+		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red/ Pro	Red / Netflix / Search		
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
Green/ Slow/ Audio	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Rep/ Freeze	Yellow / YouTube / Repeat		