

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	AV	AV / Input / RDS
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	Vol-	Vol-
7	7	Right	Right
8	8	Vol+	Vol+
9	9	P-	CH- / Page-
i	Info / Angle	Hold	Shift + Stop /
0	0	[?]	Picture / Format
Standard	Fav / Marker / PC	[♦]	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	[≡]	Text / Goto
Green	Green / APP / Repeat	Timer	Sleep / Timer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	[X]	D.Menu / Top Menu





Original	Rechange	Original	Rechange
[≡i]	Setup / OPT /		
Up VCR	>>I / Preset+		
<< VCR	<< / Tune-		
Play VCR	Play / Slow		
>> VCR	>> / Tune+		
Down VCR	I<< / Preset-		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
Stop VCR	Stop / Hold		
Power VCR	Shift + Power		

