Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	↔	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
SWAP	Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Photo/Music/Movi	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	World	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISP.	Disp.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH MODE	Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
CH+	CH+ / Page+	Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size		
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat		