| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Open/Close | | Eject / Surround |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | N/P | | Picture / Format |
| | DVD/DVB/Card | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0/10 | | 0 |
| | 10+ | | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Display | | Display / Media |
| | PBC | | Smart / List |
| | Title | | Sound / Title |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Search | | Shift + Red / Netflix / |
| | Mark | | Fav / Marker / PC |
| | Program | | Shift + TV/Radio / Program |
| | Zoom | | Zoom / Size |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | Vol + | | Vol + |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | I << | | I << / Preset- | | |
| | >>I | | >>I / Preset+ | | |
| | Vol - | | Vol - | | |
| | << | | << / Tune- | | |
| | >> | | >> / Tune+ | | |
| | Audio | | Audio / Lang I/II | | |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ | | |
| | Angle/Scan | | Info / Angle | | |
| | Tv/Radio/A-B | | TV/Radio / | | |
| | TTX/3D | | Text / Goto | | |
| | Red/FAV/Step | | Red / Netflix / Search | | |
| | Green/Del/Slow | | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow/Pro/V-Mod | | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue/EPG/Repea | | Blue / Prime Video / Random | | |
| A1 | | | Shift + 1 | | |
| A2 | | | Shift + 2 | | |
| A3 | | | Shift + 3 | | |