Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Update	Play / Slow	Menu Up	Up
Reveal	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
On/Tim	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Back	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol+
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top	Chan.Down	CH- / Page-
Store Text	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2



Original	Rechange
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
Rotate Text	Shift + Setup / OPT / Tools
Mix Scan	Shift + Text / Goto

Original	Rechange
Level L	Shift + Left
Level R/Woofer	Shift + Right
3.*	Shift + 3

