

Original	Rechange
[i+]	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Up	Up
Power	Power
Vol-	Vol-
Left	Left
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
Right	Right
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Down	Down
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4

Original	Rechange
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[=]	Text / Goto
0	0
P<P/Surf	Fav / Marker / PC
Timer	Sleep / Timer
[♦]	Setup / OPT /
[+]	Zoom / Size
[?]/I-II	Audio / Lang I/II
Red/Picture	Red / Netflix / Search
Red/Picture	Picture / Format
Green/Sound	Green / APP / Repeat
Green/Sound	Sound / Title
Yellow/Timer	Yellow / YouTube / Repeat





Original	Rechange	Original	Rechange
GAME Blue/Game	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

