Original		Rechange	
	Power Tv		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	Input 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	Input 7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	Input 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
[≡o]	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
[≡?]	[≡?]	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
[≡+]	[≡+]	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	[i+]/Info	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
P.INFO	P.Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH RETURN	CH.Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+	Vol +	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol -	Vol -	<<	<< / Tune-
X/Exit	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
EPG/DVD Top Menu/Guide	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
Down	Down	CTRL/HDMI	Display / Media
Left	Left	Rec	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Rec Stop	Shift + Rec / Rec Mode
Right	Right	Stop	Stop / Hold
Menu/Home	Menu / Home	CM Skip	Shift + >> /
Up	Up	Tools/I-II	Setup / OPT /
Return	Back / Return	DVD/Screen	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	HDD/AV Selection	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Pause/Standby	Pause / Step / Freeze		