Original		Rechange	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
HMG	HMG	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INFO	[i+]/Timer/Info	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	[i+]/Timer/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▬	[▬]	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
←	[←]	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
↔	[↔]	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HDMI CTRL	CTRL HDMI	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG DVD TOPMENU/ GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG DVD TOPMENU/ GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/DTV/ SAT	TV/DTV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH RETURN	CH return	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL+	Vol+	VOL +	Vol+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	[≡?]	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	[≡i]	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD	[▬]DVD/[+]	LIST SMART	Smart / List
HDD	[<>]/HDD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	0	0
+	Vol+ Tv	+ VOL	Vol+
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol- Tv	VOL −	Vol-
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
TV	Power		Power
INFO	[i+]/Timer/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[i+]/Timer/Info	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG DVD TOPMENU/GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol+ Tv	VOL	Vol+

Original		Rechange	
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol- Tv	VOL	Vol-
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol+ Tv	VOL +	Vol+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol- Tv	VOL −	Vol-
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+