Mandis shop

Pioneer VXX2776

Original		Rechange	
	Standby / ON		Power
	Open / Close		Eject / Surround
	Playlist		Text / Goto
	CHP Mark		Vol-
	Navi Mark		Vol+
	Setup		Setup / OPT /
	Erase		Shift + Exit / Cancel / Clear
	DiscNavi		Smart / List
	Edit		Shift + Smart / List
	Jog Left		Shift + Left
	Jog Right		Shift + Right
	Jog Left Long		Shift + Down
	Up		Up
	Jog Right Long		Shift + Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Pause		Pause / Step / Freeze
	CM Skip		Zoom / Size
	Return		Back / Return
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	I<< Prev		I<< / Preset-
	Next >>I		>>I / Preset+
	Channel-		CH- / Page-
	Channel+		CH+ / Page+
	Showview		Picture / Format
	Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode
	Search Mode		Red / Netflix / Search
	Input Select		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2

Original		Rechange	
3	3	CD - STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM 7	7	AUX - HDD 7	7
PROGRAM 7	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT 8	8	USB 8	8
REPEAT 8	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B 9	9	BLUETOOTH 9	9
A-B 9	A·B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE 0	0	HDMI - SAT 0	0
ANGLE 0	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top