Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Prog-	Ch -
1	1	Guía	Guide
2	2	VOD/Videoclub	Smart
3	3	ver TV	TV/R
4	4	Menu	Menu
5	5	PVR	Media
6	6	Info	Info
7	7	Atrás	Back
8	8	Salir	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
*/Favoritos	Pre Ch	Right	Right
abc/Borrar	Options	Left	Left
Vol +	Vol +	OK	Ok
Vol -	Vol -	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green
Prog+	Ch +	Yellow	Yellow

Original		Rechange	
D	Blue	D	Blue
zoom	[X] / Zoom	PICTURE FORMAT	Format
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
●	Rec	REC MODE ●	Rec
◀◀	<<	◀◀	<<
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	▶▶	>>
TV	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power

Original	Rechange