Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/ On		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
SELECT DVD	DVD	HOME SMART	Smart
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
INPUT SEL.	Input Sel	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
COPY	Copy	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
SKIP	I <<		I <<
SKIP	>>I		>>I
REW	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Pause		Pause
F.F	>>		>>
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DTV/ ANALOG	DTV/ Analog	PICTURE FORMAT	Format
PROG	Prog+	CH	Ch +
PROG	Prog-	CH	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Rec Pause/Time Shift	Shift + Pause
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Title List/Disc Menu	List		
Info	Info		
Exit	Exit		
Play List/Title Menu	D. Menu		
Red/Subtitle	Red		
Green/Rec	Green		
Yellow/ALT	Yellow		
Blue/FAV List	Blue		
Guide	Guide		
Marker/Tv/Radi	3D		
Repeat/Timer	AV		
Text	Text		
Rec	Rec		

Original		Rechange		Original	Rechange
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On		Power		
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute		
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +		
PROG −	Prog-	CH −	Ch -		