Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV
	HDMI		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Mute		Mute
	CH. List		List
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Smart Hub		Media
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Return		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
A	Red	A	Red

Original		Rechange	
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
Family Story	Family Story	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL I-II	Dual I-II	SOUND DUAL	Dual
SUPPORT	Support	ECO 3D	3D
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt	AD SUBT	Subt
◄◄	<<	◄◄	<<
I◄◄	I<<	I◄◄	I<<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
►►	>>	►►	>>
►►I	>>I	►►I	>>I
●	Rec	REC MODE ●	Rec
►	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop

Original	Rechange