

Original		Rechange	
	Power		Power
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡+]	TITLE SOUND	Sound / Title
	[≡o]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DTV	DTV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ESG	ESG	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	VOL +	Vol+
P	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
AV MODE	AV Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL -	Vol-
	P -	CH PAGE -	CH- / Page-
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle





Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
truD	truD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OPC	OPC	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange

